

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Regelvagn



Bäste kund!

Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk.

Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter.

Se vidare på www.starkearvid.se

Användning/Säkerhet:

- Lås vagnen med hjälp av de båda låsbara länkhjulen när du släpper greppet om den.
- Vagnen är avsedd för transport och förvaring av stål- och träregel.
- Lasten ska alltid vara centrerad över hyllplanet.
- Tänk på att placera lasten på ett sådant sätt att bästa möjliga stabilitet uppnås.
- Konsolerna kan flyttas för olika typer av last.
- Planera din körväg och för bästa manöverförmåga och komfort skall åkriktningen vara med de stora hjulen först.
- Maxlast får ej överskridas.

Generella underhålls- och skötselråd:

- Kontrollera följande dagligen:
 - Att länkhjulen kan rotera och bromsas.
 - Att inga skador på gummihjulen förekommer.
- Alla rörliga delar ska smörjas en gång/månad.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell ytrost samt bättringsmåla.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Starke Arvid AB.

Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till Starke Arvid AB.

Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.



Tack vare Regelvagnens justerbara armar kan du enkelt ta med dig rätt typ av stålregel till den plats där du monterar för tillfället.



Självklart klarar vagnen även transport av längre gods, till exempel träreglar, och gör dem samtidigt lättåtkomliga.



Att samtidigt få med dig med skruv och verktyg till montageplatsen är enkelt. Häng bara på de praktiska plastbackarna i vagnens bottenram.

Tekniska fakta

Art.nr:	11800
Maxlast:	500 kg
Maxlast/hyllplan:	100 kg
Bredd:	745 mm
Längd:	2055 mm
Höjd:	1390 mm
Vikt:	84 kg
Hjul:	Massiva gummihjul

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på <http://www.starkearvid.se> - Telefon: 0522-22 000

